


キー入力



割り込み要求 (IRQ1)

割り込み
コントローラ

INTR (レベル0x09)

CPU

ベクタ取得

呼び出し

IRET

0x00000
0x00002
0x00004
0x00006

オフセットアドレス
セグメントアドレス
オフセットアドレス
セグメントアドレス

0x00024
0x00026

オフセットアドレス
セグメントアドレス

0x003fc
0x003fe

オフセットアドレス
セグメントアドレス

レベル0x00の
割り込みベクタ
レベル0x01の
割り込みベクタ

レベル0x09の
割り込みベクタ

レベル0xffの
割り込みベクタ

割り込み
ベクタ
テーブル

割り込みハンドラ

メモリ